

GRUPO ELECTRÓNICO INVERTER DINKING DK5000I



Información importante para el uso del generador

- Nunca utilizarlo en lugares cerrados, evite la acumulación de monóxido de carbono.
- Cantidad y tipo de aceite: Multigrado 15W40 sintético de baja viscosidad, 800cc aproximadamente.
El aceite debe de ser reemplazado cada 50 horas de uso. El filtro de aire debe ser limpiado o reemplazado (dependiendo de su estado) cada 100 horas de uso.
- Nunca debe utilizar el generador si el mismo no cuenta con la cantidad de aceite necesaria o si el aceite ha sobrepasado las horas de trabajo.
- Encender el generador sin aplicarle carga (sin nada conectado) y con la función ECO apagada.
- La función ECO es la que controla de forma automática las revoluciones del motor, de acuerdo a la carga que se le aplica al generador.
- Cuando se enciende el generador, esperar de 1 a 2 minutos antes de conectar algún aparato. Antes de apagar el generador, controlar que el mismo no tenga ningún aparato conectado o que los mismos estén apagados (sin generar consumo).
- Utilizar el botón MODE en el visor para cambiar las distintas pantallas que muestran: Voltaje, Combustible y Horas de uso.
- Cuando cargue al generador de aceite y combustible, no debe inclinarlo, mantengalo siempre en posición vertical, parado correctamente sobre sus patas.
- Antes de utilizar el generador, lea el manual de usuario.
- Siempre debe utilizar como combustible NAFTA y de la mejor calidad posible.

 **DINKING**